

Suporte de Baú Lateral BMW R1200GS 2013/19

Componentes:**01 Par de Suportes LD/LE****01 Tubo Central****08 Buchas de Poliacetal****06 Parafusos M6 x 20****02 Parafusos M6 x 25****08 Porcas M6 Flangeadas****Modo de Montagem:**

- Prender as Buchas de Poliacetal nos locais onde os baús serão afixados usando os parafusos M6, lembrando que os parafusos M6 x 25 irão prender o tubo central.

- Remover o assento traseiro exibindo os 4 parafusos em que os suportes serão afixados. Em seguida, remover os parafusos (Imagens 1 e 2);

- Encaixar primeiro o suporte de baú no suporte da pedaleira original e em seguida alinhar os furos do suporte com os furos onde havia os parafusos. colocar os parafusos no lugar, mas sem dar aperto (Imagens 3 e 4);

- Finalizar a instalação encaixando o tubo central e conferindo aperto final aos parafusos (Imagens 5 e 6).

Imagem 1**Imagem 2****Imagem 3****Imagem 4****Imagem 5****Imagem 6**