

Suporte de Baú Lateral
Tiger 800 XC / XCX / XR / XRX - 2014/19
Tiger 1200 XC / XCX / XR / XRX - 2014/19

Componentes:

- 01 Par de Suportes LD/LE
- 01 Par de Tubos Laterais LD/LE
- 08 Buchas de Poliacetal
- 06 Parafusos M6 x 20
- 02 Parafusos M6 x 25
- 08 Porcas Flang. M6
- 04 Espaçadores de Alumínio
- 04 Parafusos M8 x 70
- 02 Parafusos M8 x 50
- 06 Arruelas M8
- 06 Porcas Flang M8

Modo de Montagem:

- Prender as Buchas de Poliacetal nos locais onde os baús serão afixados usando os parafusos M6, lembrando que os parafusos M6 x 25 irão prender os tubos laterais;
- Remover o assento traseiro exibindo os 4 parafusos em que os suportes serão afixados. Em seguida, remover os parafusos (Imagem 1);
- Posicionar os parafusos M8 x 70 nas furações do suporte e encaixar os espaçadores nos parafusos. Então encaixar os parafusos no lugar dos parafusos que foram removidos anteriormente. Fixar com as porcas M8 sem dar aperto (Imagem 2);
- Encaixar os tubos laterais, observando que as orelhas devem ficar para o lado de fora para encaixar na pedaleira. Substituir os pinos da pedaleira pelos parafusos M8 x 50, encaixar a orelha do tubo lateral e colocar as porcas sem dar aperto;
- Finalizar a instalação conferindo aperto final aos parafusos

Imagem 1**Imagem 2**

REMOVER PINO ORIGINAL
DA PEDALEIRA

Imagem 3

ENCAIXAR TUBO LATERAL
E ENCAIXAR NA PEDALEIRA

DETALHE FIXAÇÃO NO
PARAFUSO FORNECIDO